BRIO - 300Lx

SELF SERVICE TERMINAL

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

V11022025

Оглавление	
1. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ	2
2. ПЕРЕЗАПУСК АВТОМАТА	3
2.1. ПЕРЕЗАПУСК ИЗ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА	
2.2. ПЕРЕЗАПУСК ВЫКЛЮЧЕНИЕМ ПИТАНИЯ	3
3. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧИТЫВАТЕЛЯ МАГНИТНЫХ КАРТ	4
3.1. ЧИСТКА СЧИТЫВАТЕЛЯ	4
3.2. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗАСТРЯВШЕЙ КАРТОЧКИ	4
3.2.1. ИЗ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА / ЭКРАН Card Reader	4
3.2.2. ИЗ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА / ЭКРАН Climat Control	5 5
	5 E
	0 a
	0 6
	0 7
	<i>.</i>
5.2 СВЕТОЛИОЛНАЯ ИНЛИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИНТЕРА	,
5.3. ЧИСТКА ПРИНТЕРА	7
5.4. ЗАМЕНА РУЛОНА ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЫ	7
6. ОТЧЕТЫ И ИНКАССАЦИЯ	8
6.1. ИНКАССАЦИЯ	
6.2. РАСПЕЧАТКА ОТЧЕТОВ	9
	-

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Информация, отмеченная данным символом, должна строго выполняться.

ОПАСНОСТЬ. Информация, обозначенная данным символом, должна строго выполняться во избежание нанесения ранений и ущерба операторам, клиентам, или обслуживающему персоналу.

- Установка и обслуживание Автомата осуществляется только квалифицированным и обученным персоналом.
- Регулярно осматривайте интерфейсные и силовые кабели. В случае обнаружения каких-либо повреждений, немедленно прекратите работу с автоматом и обратитесь в сервисную службу.
- Категорически запрещается эксплуатировать, или включать Автомат с отсутствующим заземлением, либо с не подключенным, или поврежденным проводом защитного заземления.

•	Запрещается мыть Автомат струёй воды из шланга. Для очистки внешних поверхностей следует приме- нять х/б ткань, или губки, смоченные бытовыми моющими средствами без абразивных веществ.
•	Для удаления следов загрязнения с экрана необходимо протирать его влажной, отжатой (но не мокрой) салфеткой, или применять бытовые моющие средства для чистки стеклянных поверхностей.
•	Следует соблюдать осторожность при чистке экрана. Не допускайте попадание моющих жидкостей под лицевую панель дисплея. Это может привести к выходу экрана из строя.

1. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ



- Панель логотипа.
- Дисплей
- Боковые клавиатуры дисплея
- Сканнер штри-кода (Опция)
- Считыватель бесконтактных карт (Опция)
- Центральная клавиатура PinPAD
- Банковский терминал.
- Принтер чеков
- Считыватель магнитных карт.
- Приемник банкнот.
- Считыватель электронного ключа iButton
- Банковский считыватель карт
- Кассета для банкнот
- Дверь отсека приемника банкнот
- Сейфовая дверь отсека с замком





- Дверь отсека принтера
- Краткая инструкция по замене бумажной ленты и индикации принтера
- Принтер



- Вентиляторы системы охлаждения
- Удерживающая цепь задней двери
- Задняя дверь с замком и засовами
- Приемник банкнот



Группа Сетевых Выключателей AC230V

2. ПЕРЕЗАПУСК АВТОМАТА

- РЕГУЛЯРНЫЙ ПЕРЕЗАПУСК. Автомат следует перезапускать не реже чем ОДИН РАЗ в ДВЕ НЕДЕЛИ, что бы его системы работали оптимально.
- ПЕРЕЗАПУСК ПО НЕОБХОДИМОСТИ. Перезапуск Автомата может потребоваться если:
 - Автомат работает, но некоторые его устройства работают не правильно. Например считыватель карточек не принимает (Не выдает) карточку, перестал работать приемник купюр, завис принтер и т.д.
 - Перезапуск нужно делать, зайдя в сервисный режим.
 - Если по какой либо причине зайти в сервисный режим невозможно, то следует вручную выключить и повторно включить Автомат.

2.1. ПЕРЕЗАПУСК ИЗ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА



	(Climat	control			
	-Status-	Condition	т	emp. (°C)		
	Detector 1 (Bottom):	OK		25		
	Detector 2 [CPU]:	OK		23		
	Detector 3 (Top):	OK		24		
	Detector 4 (Power):	OK		23		
	Fan 1:	OK	Fan 3:	OK		
	Fan 2:	OK	Fan 4:	OK		
	Temp < 0:	OK	HT Heater:	OK		
	Temp > 60:	OK	HT Fan:	OK		
	Test mode:	NO				
Climat	Heat mode:	NO				Key
Omnat	Cooling mode:	NO				ittey
	MG-DOOR: OPEN	MG-PRN:	CLOSE	MG-CASH: CL	OSE	
Card	Point power: ON Press ** on PIN pad for OFF, *. for ON				Poir	
Caru	LEDs (Press key on PIN pad)					
		PIN pad	Bank term.	Card reader	Dallas	
Check	On/Off	[1]	[2]	[3]	[4]	Cas
CHECK	Blink On/Off (250s)	[5]	[6]	[7]	[8]	Cas
	Delter		1-3	[·]	1-1	10000
FM	Dallas:		_			Ex
	Write log: Start [9]	Stop [0]	REC	Reboot [Clear]		

- Перейдите на экран Climat control, нажав клавишу [Climat] на боковой клавиатуре дисплея
- Для перезагрузки (Reboot) нажмите клавишу [Clear] на центральной клавиатуре PinPAD
- Автомат начнет перезагрузку.

2.2. ПЕРЕЗАПУСК ВЫКЛЮЧЕНИЕМ ПИТАНИЯ



- Откройте заднюю дверь Автомата
- Для выключения переведите клавиши Сетевых Выключателей в Нижнее положение (OFF) и подождите 10-15 секунд
- Для включения переведите клавиши Сетевых Выключателей в Верхнее положение (ON).

ВНИМАНИЕ!!! Если при включении Сетевые Выключатели сами выключаются, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРА-ТИТЕ РАБОТУ и вызовите электрика, или обратитесь в сервисную службу!

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧИТЫВАТЕЛЯ МАГНИТНЫХ КАРТ

3.1. ЧИСТКА СЧИТЫВАТЕЛЯ

<u>!</u>

ВНИМАНИЕ!!! Магнитная головка Считывателя подвержена постоянному загрязнению карточками клиентов. Чистка должна проводиться не реже чем ОДИН РАЗ в ДВЕ НЕДЕЛИ!



- Приложите служебный ключ iButton к считывателю, расположенному на передней панели автомата, и войдите в сервисный режим.
- Перейдите на экран Card Reader, нажав клавишу [Card] на боковой клавиатуре дисплея
- Приложите служебный ключ **iButton** к считывателю, расположенному на передней панели автомата, и войдите в сервисный режим.

	Card reader	
_Status		
Status code:	No card detected	
PD1:	Card does not exist	
PD2:	Card does not exist	
PD3:	Card does not exist	
PD4:	Card does not exist	
Shutter:	Shutter Close	
IC:	Contact is not set	
Capture Sensor:	High Level	
Climat	key on PIN pad)	Keys
Disable	[2]	
Card Eject:	[3]	Point
Mag-track read:	[4] Track1	
LED: Off	[5] Track2	Oral
CNECK Green On	[6] Track3	Cash
Red On	[7]	
FM Orange On	[8] Cleaning of head [9]	Evit
		LAIL
1		1
^	··· _ ·	
ВНИМАНИЕ!	'!! Повторяйте операцию <i>ч</i>	истки

• Нажмите клавишу Cleaning of head [9] на клавиатуре PinPAD.



- Вставьте в Считыватель новую чистящую карточку.
- Автомат выполнит чистку магнитной головки считывателя путем многократного продергивания чистящей карточки.
- Переверните чистящую карточку и повторите операцию чистки.

ВНИМАНИЕ!!! Повторяйте операцию чистки до тех пор, пока на карточке не перестанут появляться грязные следы. При необходимости используйте несколько чистящих карточек.

3.2. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗАСТРЯВШЕЙ КАРТОЧКИ

- Если во время считывания карточки Автомат не выдал ее обратно (карточка застряла), последовательно попробуйте три варианта ее извлечения.
 - В сервисном режиме с экрана Card Reader
 - Перезапуском Автомата в сервисном режиме с экрана Climat Control
 - Перезапуском Автомата выключением питания

ВНИМАНИЕ!!! Если ни один из вариантов не помог извлечь карточку, обратитесь в Сервисную службу.

Keys

Point

Cash

Exit

ВНИМАНИЕ!!! Не пытайтесь извлечь карточку с помощью подручных средств - отверток, зубочисток, линеек и т.п. В большинстве случаев это приведет к механической поломке механизмов Считывателя!

3.2.1. ИЗ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА / ЭКРАН Card Reader



 Приложите служебный ключ iButton к считывателю, расположенному на передней панели автомата, и войдите в сервисный режим.

Перейдите на экран Card Reader, нажав клавишу [Card] на боковой клавиатуре дисплея

- Нажмите клавишу Eject [3] на клавиатуре PinPAD.
- Автомат должен вернуть застрявшую карточку.
- Если карточка не возвращается, попробуйте вернуть карточку способом, описанным в разделе СЕР-ВИСНЫЙ РЕЖИМ / ЭКРАН Climatic

3.2.2. ИЗ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА / ЭКРАН Climat Control



- Приложите служебный ключ iButton к считывателю, расположенному на передней панели автомата, и войдите в сервисный режим.
- Перейдите на экран Climat control, нажав клавишу [Climat] на боковой клавиатуре дисплея



- Для перезагрузки Автомата (**Reboot**) нажмите клавишу [Clear] на клавиатуре **PinPAD**
- Автомат начнет Перезагрузку.
- После перезагрузки Автомат должен вернуть застрявшую карточку.
- Если карточка не возвращается, попробуйте вернуть карточку способом, описанным в разделе - Перезапуск выключением питания

3.2.3. ПЕРЕЗАПУСК АВТОМАТА ВЫКЛЮЧЕНИЕМ ПИТАНИЯ

• Откройте заднюю дверь Автомата



- Для выключения переведите клавиши Сетевых Выключателей в Нижнее положение (OFF) и подождите 10-15 секунд
- Для включения переведите клавиши Сетевых Выключателей в Верхнее положение (ON).

ВНИМАНИЕ!!! Если при включении Сетевые Выключатели сами выключаются, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРА-ТИТЕ РАБОТУ и вызовите электрика, или обратитесь в сервисную службу!

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИЕМНИКА БАНКНОТ

4.1. ЧИСТКА ПРИЕМНИКА БАНКНОТ

- Потяните Приемник Банкнот на себя так, что бы он опустился по пазам в нижнее положение.
- Приподнимите защелку синей крышки и откройте ее
- Удалите пыль при помощи мягкой кисточки, или слегка влажной салфетки.

ВНИМАНИЕ!!! Категорически запрещается использовать для чистки какие либо моющие средства, грубые и ворсистые ткани. Это может повредить поверхность оптических линз.

4.2. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗАСТРЯВШЕЙ БАНКНОТЫ





- Оттяните фиксатор и, удерживая его в этом положении, вытяните Приемник Банкнот на себя опустив его по пазам в нижнее положение.
- Откиньте верхнюю часть Приемник Банкнот на себя до упора.
- Приподняв защелку, откройте синюю крышку.
- Извлеките застрявшую банкноту
- Закройте синюю крышку
- Оттяните Фиксатор, верните Приемник Банкнот в вертикальное положение и задвиньте его движением вверх вперед.
- Отпустите Фиксатор и убедитесь, что он надежно удерживает Приемник Банкнот в закрытом положении





5. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИНТЕРА

5.1. РАСПОЛОЖЕНИЕ УЗЛОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ



- Рулон с чековой лентой.
- Ручка открытия крышки принтера
- Фиксатор рулона.
- **STATUS** Светодиодная индикация состояния принтера.
- [LINE FEED] Клавиша протяжки бумаги на одну строку.
- [FORM FEED] Клавиша распечатки тестового чека принтера для оценки качества печати.

5.2. СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИНТЕРА

STATUS	ЦВЕТ	КОЛ-ВО МИГАНИЙ	ОПИСАНИЕ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Горит	ЗЕЛЕНЫЙ	0	Принтер включен. Ошибок нет.	Все в порядке.
		1	Обмен данными.	
Мигает	ЗЕЛЕНЫЙ	2	Ошибка обмена данными.	
		3	Ошибочная команда в данных	Позвонить в сервисную службу
		4	Таймаут приема команды.	
Мигает		2	Перегрев термоголовки.	
	<mark>ЖЕЛТЫЙ</mark>	3	Конец бумаги.	Вставить новый рулон чековой ленты
		4	Заедание бумаги.	Открыть крышку и поправить ленту, или
				почистить принтер
		5	Проблемы с электропитанием	Позвонить в сервисную службу
		6	Открыта крышка.	Закрыть крышку принтера до щелчка
Мигает		3	Ошибка RAM принтера.	
	КРАСНЫЙ	4	Ошибка EEPROM принтера.	Позвонить в сервисную службу
		5	Ошибка резака бумаги.	

5.3. ЧИСТКА ПРИНТЕРА



- Потяните за ручку фиксатора и откройте крышку принтера
- Зафиксируете крышку в открытом положении
- Проверьте указанные места на наличие пыли и/или обрывков бумаги.
- Аккуратно удалите остатки бумаги и пыли при помощи слегка спиртовой салфетки
- Подождите несколько минут, пока спирт полностью не высохнет



• Закройте крышку, прижав ее до щелчка

5.4. ЗАМЕНА РУЛОНА ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЫ

ВНИМАНИЕ!!! При каждой замене ленты, обязательно откройте крышку принтера и при необходимости производите ЧИСТКУ ПРИНТЕРА.



- Аккуратно обрежьте ножницами край чековой ленты.
- Наденьте рулон на ось так, как показано на рисунке и наденьте фиксатор рулона на ось.
- Вставьте конец ленты в приемную щель принтера и подождите автоматической загрузки.

ВНИМАНИЕ!!! Что бы принтер сам загрузил ленту, крышка принтера должна быть закрыта! Принтер с открытой крышкой не будет загружать Чековую Ленту

6. ОТЧЕТЫ И ИНКАССАЦИЯ

6.1. ИНКАССАЦИЯ



- Приложите служебный ключ iButton к считывателю, расположенному на передней панели Автомата и войдите в сервисный режим.
- Перейдите на экран Cash, нажав клавишу [Cash] на боковой клавиатуре дисплея



- INVENTORY Раздел для проведение Инкассации.
 - Bills quantity: Текущее количество и состав купюр, находящееся в контейнере.
 - Total summ.: Общая сумма денег в кассете.
 - NN EUR: Количество банкнот по номиналам
- Clear counters [0]: Для Инкассации нажмите клавишу [0] на клавиатуре PinPAD. Автомат выполнит:
 - Инвентаризацию купюр, находящихся в кассете
 - Обнулит счетчики купюр
 - Распечатает документ Инкассации на чековом принтере.
- Откройте ключом наружную дверцу отсека кассеты
- Откройте внутреннюю дверь сейфовой части отсека.
- Извлеките кассету с банкнотами

ВНИМАНИЕ!!! Не доставайте ключ из замка при открытой двери.

Аккуратно вставьте новую кассету в сейфовый отсек и протолкните ее внутрь до упора.





•

ВНИМАНИЕ!!! Если все сделано правильно, Блок приемника купюр включит короткий тест.

• Выйдите из служебного режима, нажав клавишу [Exit] на боковой клавиатуре дисплея

6.2. РАСПЕЧАТКА ОТЧЕТОВ

 Приложите служебный ключ iButton к считывателю, расположенному на передней панели Автомата, и войдите в сервисный режим.



- Приложите служебный ключ iButton к считывателю, расположенному на передней панели Автомата и войдите в сервисный режим.
- Перейдите на экран FM, нажав клавишу [FM] на боковой клавиатуре дисплея



- REPORTS Распечатка отчетов
 - о X-reports: Распечатать X-отчет. Клавиша [1] на PinPAD
 - о Z-reports: Распечатать Z-отчет. Клавиша [2] на PinPAD
 - Summary reports for the dates range (yyy-mm-dd): Распечатать суммарный отчет по данным всех Zотчетов, папавших в заданный диапазон дат. Клавиша [4] на PinPAD. Откроются поля для ввода начальной и конечной дат диапазона. Введите даты и нажмите [ENTER]
 - Summary reports for the numbers range: Распечатать суммарный отчет по данным всех Z-отчетов, папавшим в выбраный диапазон номеров. Клавиша [4] на PinPAD. Откроются поля для ввода начального и конечного номера диапазона. Введите номера и нажмите [ENTER
 - Periodic report for the dates range (yyy-mm-dd): Распечатать отдельные отчеты по данным каждого Z-отчета, попавшего в выбраный диапазон дат. Клавиша [4] на PinPAD. Откроются поля для ввода начальной и конечной дат диапазона. Введите даты и нажмите [ENTER]
 - Periodic report for the numbers range: Распечатать отдельные отчеты по данным каждого Z-отчета, папавшим в выбраный диапазон номеров. Клавиша [4] на PinPAD. Откроются поля для ввода начального и конечного номера диапазона. Введите номера и нажмите [ENTER]
- For print check press [7] Pin pad: Распечатать нераспечатанные чеки, если они есть.
- Journal view [8] Pin pad: Запустить программу просмотра контрольных лент.