PrimePOS-300Lx

PrimePOS - 300Lx

INKASĀCIJAS VEIKŠANA 23.02.2019. redakcija

1. SOLIS. NAUDAS IZŅEMŠANA

UZMANĪBU!!! Ja iekārta ir pieslēgta apsardzes firmas signalizācijai, sākumā jāizpilda visas				
	 Pārliecinieties, ka skaidrās naudas pieņēmēja gaismas panelis izgaismots. Tas nozīmē, ka automāts atrodas gaidīšanas režīmā un var veikt inkasāciju. UZMANĪBU!!! Ja banknošu pieņēmēja gaismas panelis nedeg, tad automāts atrodas klienta apkalpošanas režīmā. Nepieciešams sagaidīt apkalpošanas procedūras beigas. 			
	 Ar atslēgu palīdzību atveriet banknošu pieņēmēja nodalījuma durtiņas un seifa durvis. Izņemiet kaseti ar naudu un ievietojiet tukšu kaseti. UZMANĪBU!!! Dotajā brīdī banknošu pieņēmēja gaismas panelis nav izgaismots! 			
	 Ar atslēgu palīdzību aizveriet seifa durvis un banknošu pieņēmēja nodalījuma durtiņas. 			

2. SOLIS. ČEKA IZDRUKĀŠANA

Climat control Statue Condition Deviator 1 (Bottom): OK 24 Deviator 2 (CPU): OK 47	•	leejiet servisa režīmā, pieskaroties ar elektronisko atslēgu iButton pie nolasītāja.
Linkstor 3 (16) OK 29 Linkstor 47 29 Finn 1: Entor Fin 3: Entor Fin 3: Entor Fin 3: Entor Fin 4: Entor Fin 7: Tor 7: Fin 4: Entor Fin 7: Tor 7: Fin 7: CK Fin 7: Fin 7: CK Fin 7:		UZMANĪBU!!! Elektroniskās atslēgas datiem jābūt iepriekš saglabātiem automāta atmiņā.
Climat Card Card Check FM FM Check FM Check FM	•	Atrodoties servisa režīmā, nospiediet taustiņu [Cash] uz displeja labās sāna klaviatūras un pārejiet uz dialoglogu darbam ar skaidro naudu.
Cash	•	Uz centrālās klaviatūras nospiediet taustiņu [0] , lai veiktu inkasāciju.
Cell table Deceder (m/bb) Cilitation Cilitation Control Odd Control Odd <		

PrimePOS-300Lx

