

ПЛОМБИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА КАССОВОЙ СИСТЕМЫ

Кассовая система:	PrimePOS-Shop
Компьютер:	Partner-5910
Версия документа:	05112018

НАБОР ДЕТАЛЕЙ

	• Крышка PT59NNCover - 1 шт.		• Фискальный модуль FisUSBM-PU - 1 шт. .
	• Этикетка Shields-PPShop с номером PP-NNNN -1 шт.		• Пломба VID . • 4 шт.
	• Кабель CB-88 - 1 шт.		• Логотип 3D PrimePOS • 1 шт.
	• Винт со сферической головкой и юбкой M3x12 , - 2 шт. • Саморез с шестигранной головкой и юбкой F3.5x6 (Обычно используется в корпусах компьютеров) - 1 шт. • Сверло по металлу D 2.8-3mm		

МОНТАЖ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

1		• Наклеить Пломбу VID на фискальный модуль FisUSBM так, что бы пломба охватывала концы этикетки ФМ.
2		• Открыть корпус дисплея Partner-5910 • Подключить FisUSBM к внутреннему разъему USB , используя кабель CB-88 . • Уложить кабель и ФМ так, как показано на рисунке. • Подключить табло покупателя к внутреннему разъему COM4 . • Подать на разъем +12V , установив перемычку JP3 так, как показано на рисунке • Закрыть корпус Partner-5910
3		• Наклеить пломбу VID в верхней части , закрыв винт. • Наклеить пломбу VID на заднюю крышку подставки так, что бы она охватывала и крышку, и подставку. • Наклеить этикетку Shields-PPShop на дно подставки. • Наклеить пломбу VID так, что бы она одновременно накладывалась на дно и на часть SEAL этикетки.
4		• Установить крышку PT59NNCover на заднюю крышку дисплея, совместив показанные отверстия • Аккуратно просверлить Сверлом отверстие под саморез, прямо через соответствующее отверстие в крышке. ВНИМАНИЕ!!! Категорически запрещается производить сверление в крышке, надетой на дисплей!
5		• Подключить кабели к разъемам и вывести их через подходящие прорези крышки PT59NNCover . • Закрепить крышку винтами M3x12 и саморезом F3.5x6 • Наклеить пломбу VID в указанном месте так, что бы она одновременно накладывалась на крышку и корпус.
6		• Наклеить логотип 3D PrimePOS на дисплей в указанном месте, по центру.