



КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОРГОВЫЙ ТЕРМИНАЛ

Порядок установки

Йонас Генис.
Торговый терминал BRIO ACTIVE POS
Инструкция по установке.
BRIO EngineerinG
РИГА, ЛАТВИЯ

Оглавление

1. ПОДГОТОВКА К ИНСТАЛЛЯЦИИ	2
2. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ VDE (Только для 32-Bit ОС)	2
3. НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ VDE.....	3
4. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ BRIO ACTIVE-POS	4

© BRIO SRC. Авторские права защищены. BRIO EngineerinG, BRIO SRC, логотип BRIO EngineerinG, ShoppinG™, BRIO ACTIVE POS™, являются зарегистрированными торговыми марками фирмы BRIO SRC.





1. ПОДГОТОВКА К ИНСТАЛЛЯЦИИ


- Перед тем как начать инсталляцию необходимо убедиться в наличии необходимого пакета программ для инсталляции.
- Ниже перечислен комплект файлов и программ, которые необходимы для установки:
 - BDE_Setup – Инсталлятор системы управления локальной Базой Данных
 - Архив для инсталляции BRIO ACTIVE-POS программного продукта в Вашей стране или регионе.

2. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ BDE (Только для 32-Bit ОС)

- В разделе BDE_Setup найдите и запустите программу **setup.exe**. Начнётся инсталляция программы BDE.



- После начала инсталляции на экране откроется окно с текущими параметрами установки.
- Для продолжения инсталляции нажмите клавишу **[Next]**.




- В открывшемся окне будет показываться процесс прохождения установки.




- Для завершения установки нажмите клавишу **[Finish]**.

3. НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ BDE


- Для правильной работы BRIO ACTIVE-POS требуется провести конфигурацию BDE.
- Для конфигурации BDE запустите утилиту **BDE Administrator**:
 - **Start -> Control Panel -> BDE Administrator**



- В открывшемся окне программы настройки переключитесь на закладку **Configuration**.




- В дереве настроек, отображаемом в левой части окна, нажмите на [+] в строке **Configuration**.



- В раскрытом дереве настроек выберите строку **System -> INIT**.

- В отображившемся списке настроек измените значение параметра **MAXFILEHANDLES = 48** на значение **MAXFILEHANDLES = 255**.



- Для подтверждения ввода нового значения параметра нужно установить курсор на любую другую строку в правом окне настроек, после чего в меню программы выбрать Object -> Apply
- Настройка программы BDE завершена. Закройте программу настройки, нажав на крестик в правом верхнем углу.



ВНИМАНИЕ!!! В новых версиях Архива для инсталляции BRIO ACTIVE-POS, программа BDE, после своей инсталляции, автоматически конфигурируется в процессе инсталляции ACTIVE-POS. Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем после завершения установки проверить значение этого параметра, воспользовавшись программой BDE Administrator так, как это описано выше.

4. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ BRIO ACTIVE-POS

- Распакуйте архив BRIO ACTIVE-POS в раздел C:\ACTIVEPOS. Если такого раздела на диске нет, его следует создать.
- После распаковки архива, зайдите в этот раздел и запустите командный файл **regist.bat**.



ВНИМАНИЕ!!! Запускать командный файл **regist.bat** можно, только если Вы вошли на компьютер с правами администратора.



ВНИМАНИЕ!!! В новых версиях Архива для инсталляции BRIO ACTIVE-POS, при распаковке, встроенный скрипт автоматически произведет регистрацию.